





A photograph of a young woman with long dark hair, wearing a light blue button-down shirt and a dark apron, smiling as she uses a handheld payment device. She is standing behind a counter in what appears to be a restaurant or cafe. The background is slightly blurred, showing shelves with bottles and a menu board. The entire image has a blue color overlay. In the top right corner, there are four parallel red diagonal lines.


Guía básica MOVE 2500\_Restaurante

**BANCO**  
**MULTIVA**






## VENTA SIN PROPINA (PREVENTA) (CONTACTLESS/BANDA/EMV/MANUAL)

1. Presione la tecla <F1>, seleccione **Preventa** y presione .
2. Digite el importe de la venta y presione .
3. Presione  para confirmar el importe o presione  para cancelar.
4. **Aproxime/Inserte o Deslice la Tarjeta.**

Si la tarjeta utilizada es Contactless (aproximación) continuar con el paso 5.






Si la tarjeta es de chip (insertada) continuar con el paso 5. Si la terminal solicita ingreso de PIN, proporcione la terminal al tarjetahabiente para que digite su NIP y presione . Continuar con el paso 5.

Si la tarjeta fue deslizada, ingrese los últimos 4 dígitos de la tarjeta y presione . Continuar con el paso 5.


Para transacción manual, digite el número de cuenta de la tarjeta y presione , digite la fecha de expiración (MM/YY) de la tarjeta y presione . Si lo solicita la terminal presione la tecla  e ingrese el COD DE SEG, indicado en el reverso de la tarjeta (3 dígitos) y presione , presione la tecla  si no requiere ingresarlo.

5. Se imprime comprobante de la venta autorizada.
6. Terminal lista para otra transacción.






## VENTA CON PROPINA (PREVENTA) (CONTACTLESS/BANDA/EMV/MANUAL)

1. Presione la tecla <F1>, seleccione **Venta con propina** y presione .
2. Digite el importe de la venta y presione .
3. Digite el importe de la propina y presione , continuar con el paso 4.
4. Presione  para confirmar el importe o presione  para cancelar.
5. **Aproxime/Inserte o Deslice la Tarjeta.**

Si la tarjeta utilizada es Contactless (aproximación) continuar con el paso 6.








Si la tarjeta es de chip (insertada) continuar con el paso 6. Si la terminal solicita ingreso de PIN, proporcione la terminal al tarjetahabiente para que digite su NIP y presione . Continuar con el paso 6.

Si la tarjeta fue deslizada, ingrese los últimos 4 dígitos de la tarjeta y presione . Continuar con el paso 6.













Para transacción manual, digite el número de cuenta de la tarjeta y presione , digite la fecha de expiración (MM/YY) de la tarjeta y presione . Si lo solicita la terminal presione la tecla  e ingrese el COD DE SEG, indicado en el reverso de la tarjeta (3 dígitos) y presione , presione la tecla  si no requiere ingresarlo.

6. Se imprime comprobante de la venta autorizada. Si se tiene habilitada la opción QPS y si la venta total fue menor o igual a \$250.00, se imprimirá la leyenda: autorizado sin firma. No es necesario que el cliente firme el recibo.
7. Terminal lista para otra transacción.













## CIERRE DE PREVENTA

1. Presione la tecla <F1>, seleccione **Cierre preventiva** y presione .
2. Digite el número de operación de la preventiva y presione .
3. Digite el importe de la propina y presione .
4. Presione  para confirmar el importe o presione  para cancelar. No se imprime comprobante.
5. Presione  si requiere ajustar otra operación o presione  para cancelar.
6. Terminal lista para otra transacción.






## VENTA FORZADA

1. Presione <F1>, seleccione **Venta forzada** y presione .
2. Digite la clave para venta forzada y presione .
3. **Deslice/Digite Cuenta.**  
Si la tarjeta fue deslizada, ingrese los últimos 4 dígitos de la tarjeta y presione . Continuar con el paso 4.  
Si la tarjeta fue manual, digite el número de cuenta y presione , continuar con el paso 4.
4. Digite la fecha de expiración (MM/YY) de la tarjeta y presione . Si lo solicita la terminal presione la tecla  e ingrese el COD DE SEG, indicado en el reverso de la tarjeta (3 dígitos) y presione , presione la tecla  si no requiere ingresarlo.
5. Digite el importe de la venta forzada y presione .
6. Digite el número de autorización obtenido vía voz y presione .
7. Presione  para confirmar la operación o presione  para cancelar.
8. Se imprime comprobante de la venta forzada autorizada.
9. Terminal lista para otra transacción.




## DEVOLUCIÓN

1. Presione <F1>, seleccione **Devolución** y presione .
2. Digite la clave para devolución y presione .
3. Digite el número de operación obtenido en el recibo de la venta y presione .
4. **Aproxime/Inserte/o Deslice la tarjeta.**  
Si la tarjeta utilizada es Contactless (aproximación) continuar con el paso 5.  
Si la tarjeta es de chip (insertada) continuar con el paso 5. Si la terminal solicita ingreso de PIN, proporcione la terminal al tarjetahabiente para que digite su NIP y presione . Continuar con el paso 5.  
Si la tarjeta fue deslizada, ingrese los últimos 4 dígitos de la tarjeta y presione . Continuar con el paso 5.  
Para transacción manual, digite el número de cuenta de la tarjeta y presione , digite la fecha de expiración (MM/YY) de la tarjeta y presione . Si lo solicita la terminal presione la tecla  e ingrese el COD DE SEG, indicado en el reverso de la tarjeta (3 dígitos) y presione , presione la tecla  si no requiere ingresarlo.
5. Presione  para confirmar el envío o presione  para cancelar.
6. Se imprime comprobante de la devolución autorizada.
7. Terminal lista para otra transacción.


## CANCELACIÓN

1. Presione <F1>, seleccione **Cancelación** y presione .
2. Digite la clave para cancelación y presione .
3. Digite el número de operación que desea cancelar y presione .
5. Presione  para confirmar o presione  para cancelar.
6. Se imprime comprobante de la cancelación autorizada.
7. Terminal lista para otra transacción.




## CAMBIO DE TURNO

1. Presione <F3>, seleccione **Cambio de turno** y presione .
2. Presione  para confirmar o presione  para cancelar.
3. Se imprime comprobante del cierre de turno.
4. Terminal lista para otra transacción.




## PRUEBA DE COMUNICACIÓN

1. Presione <F3>, seleccione **Prueba de comunicación** y presione .
2. Se imprime comprobante de la prueba de comunicación.
3. Terminal lista para otra transacción.



## REIMPRESIÓN DE RECIBOS

1. Presione <F3>, seleccione **Reimpresión** y presione .
2. Para imprimir último recibo presione . Si desea copia de otro recibo digite número de operación que desea reimprimir y presione .
3. Se imprime una copia del recibo correspondiente a la transacción solicitada.
4. Terminal lista para otra transacción.


## VER TOTALES EN PANTALLA

1. Presione <F3>, seleccione **Totales en pantalla** y presione .
2. Si la terminal lo solicita, seleccione el turno que desea ver y presione .  
Se despliegan los totales en pantalla. Presione la tecla  para ver las transacciones de cada emisor y el total general.
3. Terminal lista para otra transacción.







## IMPRIMIR TOTALES

1. Presione <F3>, seleccione **Totalización** y presione .
2. Si la terminal lo solicita, seleccione el tipo de reporte a imprimir; ACTUAL o TODOS y presione .
3. Se imprime reporte de Totales.
4. Terminal lista para otra transacción.








## REPORTE DE PROPINA

1. Presione <F3>, seleccione **Reporte de propina** y presione .
2. Se imprime reporte de propinas.
3. Terminal lista para otra transacción.

## ADMINISTRACIÓN DE MESEROS

1. Presione <F3>, seleccione **Administrar meseros** y presione .
2. Presione  si desea agregar meseros o presione  para cancelar.
3. Ingrese el nombre del mesero (10 dígitos) y presione .
4. Presione  si desea ingresar más meseros o presione  para cancelar.
5. Terminal lista para otra transacción.

## CIERRE DE LOTE

1. Presione <F3>, seleccione **Cierre de lote** y presione .
  2. Presione la tecla <1> si requiere ajustar preventas presione  si no lo desea presione  y continuar con el paso 3.  
Dígite el número de operación de la preventa y presione .
  - Ingresa el importe de la propina y presione .
  - Presione  para confirmar o presione  para cancelar.
3. Se imprime el comprobante del cierre de lote.

## Al utilizar su terminal, recuerde siempre:

1. Verificar las características de seguridad de la tarjeta del cliente.
2. El **NIP** sustituye la firma del cliente y en el comprobante aparecerá la leyenda de **“FIRMA NO REQUERIDA PIN VERIFIED”**.
3. Realizar el Cierre de Lote diario.
4. Guardar los comprobantes de sus ventas en un lugar fresco, seco y lejos de la luz; Podrían ser solicitados en caso de alguna aclaración y tendrá que presentarlos en un máximo de 5 días a partir de la notificación.
5. Conectar la terminal donde no haya variaciones de voltaje.
6. Resguardar la terminal en un lugar seguro y utilícela únicamente en la dirección donde solicitó la instalación.
7. Proteger el equipo del sol, agua e intemperie.
8. Reportar la terminal si presenta alguna falla.
9. Utilizar los rollos proporcionados para todas las operaciones realizadas en la terminal de Banco Multiva.
10. Si la terminal muestra mensaje Tarj Chip-Insertar es necesario realizar la transacción utilizando el lector de chip.



Para atención y servicio llama a

Línea Multiva: 5279 5858 / 01800 226 2668

[multiva.com.mx](http://multiva.com.mx)