

# VENTA CONTACTLESS CON TARJETA



1

Digite el monto total de la venta.



2

Indique al cliente que aproxime su tarjeta a la terminal para pagar.

\*En caso de que la terminal solicite un código de seguridad, el cliente debe ingresarlo.



3

La terminal emitirá una señal de pago aceptado y de forma automática se imprimirá el voucher de venta, presione Enter para la copia del cliente.

Símbolos que identifican Contactless



# VENTA CONTACTLESS CON SMARTPHONE



1

Digite el monto total de la venta.



2

Indique al cliente que aproxime su Smartphone a la terminal para pagar.



3

En caso de que la terminal solicite un código de seguridad.

\*Deberá pedirle al cliente que lo digite en la terminal.



4

De forma automática se imprimirá el voucher de venta, presione Enter para la copia del cliente.

Símbolos que identifican Contactless

